Module de communication Protos® PID 3400(X)-121

Module régulateur PID avec 2 sorties courant et 4 sorties de commutation



Informations produit actualisées : **www.knick.de**





Garantie

Tout défaut constaté dans les 3 ans à dater de la livraison sera réparé gratuitement à réception franco de l'appareil.

Sondes, garnitures et accessoires : 1 an.

©2014 Sous réserve de modifications

Renvoi sous garantie

Veuillez pour cela contacter le service après-vente. Envoyez l'appareil après l'avoir <u>nettoyé</u> à l'adresse qui vous aura été indiquée. En cas de contact avec le milieu, il est impératif de décontaminer / désinfecter l'appareil avant de le renvoyer. Veuillez dans ce cas joindre une note d'explication au colis pour éviter une mise en danger éventuelle de notre personnel.



Elimination et récupération

Les règlements nationaux relatifs à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux pour les appareils électriques et électroniques doivent être appliqués.

Marques déposées

Dans ce mode d'emploi, les marques déposées suivantes sont citées sans répéter le symbole spécial.

CalCheck®, Calimatic®, Protos®, Sensocheck®, Sensoface®, ServiceScope®, Unical®, VariPower®, Ceramat®, SensoGate®, ComFu®

sont des marques déposées de Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Allemagne

Memosens[®]
est une marque déposée des sociétés
Endress+Hauser Conducta GmbH & Co. KG, Allemagne
Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Allemagne

SMARTMEDIA® est une marque déposée de Toshiba Corp., Japon

Knick

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG Beuckestraße 22 14163 Berlin

Tél.: +49 (0)30 - 801 91 - 0 Fax: +49 (0)30 - 801 91 - 200 Internet: http://www.knick.de

knick@knick.de





Knick

Knick
Elektronische Messgeräte
GmbH & Co. KG
Beuckestr. 22
D-14163 Berlin

EG00413A Dokument-Nr. / Document No. / Jürgen Cammin (KB) No. document Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG Wir, die / We, / Nous, Beuckestr. 22, D-14163 Berlin erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt / diese Produkte, declare under our sole responsibility that the product / products, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit / les produits, 3400-032²⁾, 3400-033³⁾, 3400-035⁴⁾ Produktbezeichnung / Protos® 3400 - Module Typ PH Product identification / COND 3400-041 3400-051¹⁾ CONDI Désignation du produit 3400-062²), 3400-063²), 3400-065⁴), 3400-067⁶), 3400-067⁶) OXY OUT 3400-081^{3) A)} COMPA COMFF 3400-085⁵⁾ 3400-110³⁾ PHU 3400-121²⁾ PID 3400-130⁶⁾ CO2 FIU 3400-141-2⁷⁾ MS 3400-160⁷

auf welche(s) sich diese Erklärung bezieht, mit allen wesentlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien des Rates übereinstimmen: to which this declaration relates is/are in conformity with all essential requirements of the Council Directives relating to: auquel/auxquels se réfère cette déclaration est/sont conforme(s) aux exigences essentielles de la Directives du Conseil relatives à: *)

Niederspannungs-Richtlinie / Low-voltage directive / Directive basse tension Harmonisierte Normen / Harmonised Standards / Normes harmonisées

EMV-Richtlinie / EMC directive /

EN 61010-1: 2001

2004/108/EG

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung / Year in which the CE marking was affixed / 2) 2003 L'année d'apposition du marquage CE

3) 2004 4) 2005 5) 2006 6) 2007 7) 2010

1) Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktiokumentalion sind zu beachten. Bei einer mit dem Hersteller nicht abgestimmten Änderung des Gerätes undfoder bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verleint diese Entfältung ihre Gülligkeit. In the siefely instructions contained in the documentation accompanying the product have to be observed. If the apparatus is modified without having obtained manufacturer's prior consent and/or the settley instructions are not followed, this declaration becomes viol. I il est impératif de respecter les instructions de sécurité dans la documentation fournie avec le produit. En cas de modification de l'appareil sans l'accord du fabricant el/ou en cas de non-respect des instructions de sécurité, cette declaration perd sa vigueur.

Ausstellungsort, -datum / Place and date of issue / Lieu et date d'émission Berlin, 13.04.2010

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Wolfgang Feucht (Geschäftsführer / C.T.O.) ppa. Dr. Dirk Steinmüller (Head of Marketing & Sales)

EG-Konformitätserklärung **EC Declaration of Conformity** Déclaration de Conformité CE



Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG Beuckestr. 22 D-14163 Berlin

Dokument-Nr. / Document No. / No. document	EG00413B Aufbewahrung / Keeping / Garde en dépôt Jürgen Cammin (KB)
Wir, die / We, / Nous,	Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG Beuckestr. 22, D-14163 Berlin
	erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt / diese Produkte, declare under our sole responsibility that the product / products, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit / les produits,
Produktbezeichnung / Product identification / Désignation du produit	Protos® 3400X - Module Typ PH 3400X-032 ¹ , 3400X-033 ² , 3400X-035 ⁴) COND 3400X-041 ² , 3400X-051 ² OXY 3400X-062 ² , 3400X-063 ³ , 3400X-065 ⁴ , 3400X-066 ⁵ , 3400X-067 ⁶) OUT 3400X-071 ² , COMPA 3400X-071 ² , COMPA 3400X-081 ² A) COMFF 3400X-081 ² A) COMFF 3400X-081 ² A) COMFF 3400X-101 ² PID 3400X-110 ² PID 3400X-121 ² CO ₂ 3400X-130 ⁵ FIU 3400X-140-2 ⁷)

auf welche(s) sich diese Erklärung bezieht, mit allen wesentlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien des Rates übereinstimmen: to which this declaration relates is are in conformity with all essential requirements of the Council Directives relating to: auquel/auxquels se réfère cette déclaration est/sont conforme(s) aux exigences essentielles de la Directives du Conseil relatives à: *)

ATEX Richtlinie /ATEX directive / Directive ATEX	94/9/EG		EG-Baumusterprüfbescheinigung / EC Type Ex Certificate / Attestation d'examen CE de type KEMA Quality B.V	kamination
Harmonisierte Normen / Harmonised Standards / Normes harmonisées	EN 60079-0: 2006 EN 60079-7: 2007 EN 60079-11: 2007 EN 60079-18: 2004	EN 61241-0: 2006 EN 61241-1: 2004 EN 60079-26: 2007	NL-6812 AR Arnhem, ExNB-N KEMA 03 ATEX 2530 Kennzeichnung / Designation / Marquage C € 0044 © II 2(1) GD Ex me ib[ia] IIC T4	
EMV-Richtlinie / EMC directive / Directive CEM	2004/108/EG			
Norm / Standard / Norme	EN 61326-1: 2006 EN 61326-2-3: 2006 A) EN 61326-2-5: 2006			
Niederspannungs-Richtlinie / Low-voltage directive / Directive basse tension	2006/95/EG		Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung / Year in which the CE marking was affixed / L'année d'apposition du marquage CE	1) 2003 2) 2004 3) 2005
Harmonisierte Normen / Harmonised Standards / Normes harmonisées	EN 61010-1: 2001			4) 2006 5) 2007 6) 2009

1) Die Scherheißhrinweise der mitgelieferten Produktdekumentation eind zu beachten. Bei einer mit dem Hersteller nicht abgestimmten Anderung des Gerätes und/oder bei Nichtbeachtung der Sichheiheihnweise verliert diese Erklänge ihne Gülligkeit. //
The safety instructions contained in the documentation accompanying the product have to be observed. If the apparatus is modified without having obtained manufacturer's prior consent and/or the safety instructions are not followed, this declaration becomes void. //
Il est impératif de respecter les instructions de sécurité dans la documentation fournie avec le produit. En cas de modification de l'appareil sans l'accord du fabricant et/ou en cas de non-respect des instructions de sécurité dans la documentation fournie avec le produit. En cas de modification de l'appareil sans l'accord du fabricant et/ou en cas de non-respect des instructions de sécurité dans la documentation fournie avec le produit. En cas de modification de l'appareil sans l'accord du fabricant et/ou en cas de non-respect des instructions de sécurité dans la documentation fournie avec le produit. En cas de modification de l'appareil sans l'accord du fabricant et/ou en cas de non-respect des instructions de sécurité dans la documentation fournie avec le produit. En cas de modification de l'appareil sans l'accord du fabricant et/ou en cas de non-respect des instructions de sécurité dans la documentation fournie avec le produit. En cas de modification de l'appareil sans l'accord du fabricant et/ou en cas de non-respect des instructions de sécurité dans la documentation fournie avec le produit. En cas de modification de l'appareil sans l'accord du fabricant et/ou en cas de non-respect des instructions de securité dans la documentation fournie avec le produit.

Ausstellungsort, -datum / Place and date of issue / Lieu et date d'émission

Berlin, 13.04.2010

Wolfgang Feucht (Geschäftsführer / C.T.O.)

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

ppa.

Dr. Dirk Steinmüller

(Head of Marketing & Sales)

Table des matières

Garantie	2
Renvoi sous garantie	2
Elimination et récupération	2
Marques déposées	2
Utilisation conforme	
Conformité aux exigences de la FDA 21 CFR Part 11	
Consignes de sécurité	
Utilisation en atmosphère explosible : Module PID 3400X-121	9
Version du logiciel	
Concept modulaire	11
Description succincte	12
Description succincte: Module FRONT	12
Description succincte : Structure des menus	
Description succincte : Module BASE	15
Plaque à bornes module PID 3400(X)-121	16
Mise en place du module	17
Exemples de câblage	18
Régulateur PID	20
Régulateur analogique IV1/IV2	25
Régulateur PI à points angulaires (régulateur analogique IV1/IV2)	26
Régulateur numérique KV1/KV2	29
Le régulateur à durée d'impulsion	29
Le régulateur à fréquence d'impulsion	
Régulateur PID et contacts de seuils	30
Sélection menu	31
Structure des menus	31

Table des matières

Saisie d'un code d'accès	32
Modification d'un code d'accès	32
Réglage de l'affichage des mesures	33
Programmation: Niveaux d'utilisation	35
Niveau spécialiste	35
Niveau exploitation	35
Niveau affichage	35
Programmation: Interdiction de fonctions	36
Activer la programmation	37
Documentation de la programmation	38
Logiciel de configuration et de documentation ProgaLog 3000 (option)	40
Créer une configuration avec "ProgaLog 3000"	43
Programmer le module	44
Entretien	47
Fonctions de diagnostic	48
Activer le diagnostic	
Liste des messages actuels	
Caractéristiques techniques	51
Vue d'ensemble de la programmation	56
Index	

Utilisation conforme

Ce module est un module régulateur PID d'utilisation générale. La commande des vannes de réglage analogiques se fait par 2 sorties courant passives. Les soupapes droites numériques sont pilotées au moyen de deux contacts de commutation. Deux contacts de commutation supplémentaires peuvent servir à la surveillance des seuils ou au préréglage.

Le module PID 3400X-121 est prévu pour les zones à atmosphère explosible, pour lesquelles des équipements du groupe II, catégorie d'appareils 2(1), gaz/poussière, sont nécessaires.

Conformité aux exigences de la FDA 21 CFR Part 11

L'autorité sanitaire américaine FDA (Food and Drug Administration) régit, dans la directive "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures", l'élaboration et le traitement de documents électroniques dans le cadre du développement et de la production pharmaceutiques. Il résulte de cette directive que les appareils de mesure employés dans ces domaines sont soumis à certaines exigences. Le système modulaire de mesure et d'analyse de la série Protos 3400(X) remplit les exigences suivant FDA 21 CFR Part 11 par ses caractéristiques suivantes :

Electronic Signature

L'accès aux fonctions de l'appareil est régi et limité par l'identification de l'utilisateur et par des codes d'accès qui peuvent être définis individuellement. Ainsi, il est impossible sans autorisation de modifier les réglages de l'appareil ou de manipuler les résultats d'une mesure. Une utilisation appropriée de ces codes d'accès permet leur emploi en tant que signature électronique.

Log Audit Trail

Toute modification des réglages de l'appareil peut être enregistrée automatiquement sur la carte SmartMedia dans le log Audit Trail et documentée. L'enregistrement peut être crypté.

Consignes de sécurité

Utilisation en zone à atmosphère explosible

Attention!

Ne pas ouvrir le module. Si une réparation est nécessaire, veuillez renvoyer le module à l'usine.

Si les indications présentes dans le mode d'emploi ne permettent pas de parvenir à un jugement univoque quant à une utilisation sûre de l'appareil, il est impératif de contacter le fabricant pour s'assurer de la possibilité d'utiliser l'appareil dans ces conditions.

A respecter impérativement lors de l'installation :

- Avant de mettre le module en place ou de le remplacer, couper l'alimentation.
- Avant la mise en service, s'assurer que la connexion avec d'autres équipements est possible.

Utilisation en atmosphère explosible : Module PID 3400X-121

Si le module Protos type PID 3400X-121 est utilisé, respecter les dispositions relatives aux installations électriques en atmosphères explosibles (EN 60079-14). En cas d'installation en dehors du domaine d'application de la directive 94/9/CE, observer les dispositions respectives. Le module a été développé et fabriqué en application des directives et normes européennes en vigueur.

Le respect des normes européennes harmonisées concernant l'utilisation en atmosphère explosible est confirmé par le certificat d'homologation CE. Le respect des directives et normes européennes est confirmé par la déclaration de conformité européenne.

L'utilisation de l'équipement dans l'environnement prescrit ne représente pas un danger direct particulier.

Version du logiciel

Module PID 3400(X)-121

Logiciel de l'appareil Protos 3400(X)

Le module PID 3400-121 est supporté à partir de la version 1.0 du logiciel. Le module PID 3400X-121 est supporté à partir de la version 4.0 du logiciel. A partir de la version 8.x, il est également possible de programmer un régulateur PI à points angulaires.


Logiciel du module PID 3400(X)-121

Version logiciel 1.1

Consulter le logiciel de l'appareil/le logiciel du module

Lorsque l'appareil est en mode Mesure :

presser la touche **menu**, aller au menu Diagnostic : Descriptif appareil.



Concept modulaire

Appareil de base, Module de mesure, Fonctions supplémentaires.

Le Protos 3400(X) est un système de mesure et d'analyse modulaire évolutif. L'appareil de base (modules FRONT et BASE) possède trois alvéoles que l'utilisateur peut équiper d'une combinaison quelconque de modules de mesure ou de communication. Des fonctions supplémentaires permettent d'élargir la fonctionnalité logicielle de l'appareil. Les fonctions supplémentaires doivent être commandées séparément et sont fournies avec un TAN spécifique à l'appareil pour leur déblocage.

Système modulaire de mesure et d'analyse Protos 3400(X)



Fonctions supplémentaires Activation par TAN spécifique à l'appareil



Modules de mesure

- pH/ORP/température
- O₂/température
- Conductivité inductive/température
- Conductivité conductive/température



Carte SmartMedia Enregistrement des données

ProgaLog 3000 Logiciel Windows[®] pour la programmation et l'évaluation des données

3 alvéoles

pour l'installation d'une combinaison quelconque de modules de mesure et de communication

Modules de communication

- OUT (sorties de commutation et de courant supplémentaires)
- PID (régulateur analogique et numérique)
- Profibus PA
- · Foundation Fieldbus
- FIU (radio, Memosens, Unical) (le logiciel occupe 2 emplacements)
- Commande de sonde Unical

Documentation

L'appareil de base est fourni avec un CD-ROM comprenant la documentation complète. Les informations produits récentes ainsi que les modes d'emploi des versions logicielles antérieures peuvent être consultés sur le site internet www.knick.de

Description succincte

Description succincte: Module FRONT

4 vis imperdables

pour ouvrir l'appareil (**Attention!** Veiller en fermant l'appareil à ne pas salir le joint entre FRONT et BASE!)



Ecran graphique LCD transflectif.

(240 x 160 points) rétro-éclairé avec lumière blanche, à haute résolution et contrastes prononcés.

Affichage des mesures

Interface utilisateur d'affichage

avec menus en texte clair suivant les recommandations NAMUR
Possibilité de choisir les langues suivantes pour les textes de menus : allemand, anglais, français, italien, suédois / portugais et espagnol.
Menus intuitifs inspirés des standards Windows.

Afficheurs secondaires

2 touches softkey

avec fonctions variables suivant contexte.

LED rouge

indique une défaillance (allumée) ou la nécessité d'un entretien/contrôle fonctionnel (clignote) conformément à NE 44.

LED verte

alimentation électrique OK

Panneau de commande


3 touches de fonction (menu, meas, enter) et 4 touches fléchées pour la sélection menu et l'entrée des données

5 passe-câbles autoétanchéifiants

M20 x 1,5 pour l'alimentation électrique et les signaux

Description succincte: Structure des menus

Les fonctions de base : calibrage, entretien, programmation, diagnostic



6) Certaines fonctions du menu de diagnostic peuvent également

être activées en mode mesure par touche softkey

13


Description succincte: Module FRONT

Vue de l'appareil ouvert (module FRONT)

Emplacement pour carte SmartMedia

- Enregistrement des données

 La carte SmartMedia étend la capacité de l'enregistreur de mesures à
 > 50000 enregistrements.
- Changement de jeu de paramètres La carte SmartMedia permet de stocker 5 jeux de paramètres. Les 2 jeux de paramètres A, B internes peuvent être sélectionnés à distance. Les jeux de paramètres peuvent être transférés d'un appareil sur un autre.
- Extensions de fonctions disponibles sur des modules logiciels supplémentaires, activées au moyen d'un numéro de transaction (TAN)
- · Mises à jour logicielles



Plaques à bornes des modules "cachés"

Tous les modules sont livrés avec une étiquette indiquant la correspondance des contacts. Cette étiquette doit être collée du côté intérieur de la face avant (comme illustré). De cette manière, l'affectation des bornes pour les modules enfoncés plus profondément reste visible.

Changement du module frontal

Retirer le câble d'alimentation électrique et le conducteur de neutre.
Pour séparer le module FRONT du module BASE, faire tourner de 90° les vis maintenant la charnière pivotante.

Le joint périphérique

garantit une protection IP 65 et permet de nettoyer/désinfecter l'appareil par pulvérisation. **Attention!** Ne pas salir le joint!

Description succincte: Module BASE

Vue de l'appareil ouvert (module BASE, 3 modules de fonctions sont enfichés)



Composants module

Reconnaissance du module : Plug & play. Possibilité de combiner jusqu'à 3 modules au choix. Des modules d'entrée et de communication sont disponibles.



Remarque

Le module FIU 3400(X)-140/141 autorise un équipement maximal avec un module supplémentaire.

Module BASE

2 sorties courant (affectation libre du paramètre) et 4 contacts de commutation, 2 entrées numériques.

Transformateur à plage élargie VariPower, 20 ... 265 V CA/CC, utilisable sur tous les réseaux électriques usuels dans le monde entier.

Blocs secteur version Ex:

100 ... 230 V CA ou 24 V CA/CC




Avertissement!

Ne pas toucher le bornier, risque de choc électrique!


Remarque importante concernant l'utilisation de la carte SmartMedia

La carte SmartMedia peut être insérée et changée pendant que l'appareil est sous tension. Avant de retirer une carte mémoire, celle-ci doit être fermée dans le menu Entretien. En refermant l'appareil, veiller à ce que le joint soit propre et correctement ajusté.

Plaque à bornes du module PID 3400-121



Plaque à bornes du module PID 3400X-121



Etiquette de plaques à bornes

Les étiquettes des plaques à bornes des modules installés en profondeur peuvent être collées à l'intérieur de la porte. Cela facilite l'entretien et le dépannage.



Mise en place du module



La connexion et les vis de fixation sont disposées de telle sorte que les borniers de tous les modules restent aisément accessibles. Le passage de câble doit être hermétiquement fermé (protection contre l'infiltration d'humidité).

- 1. Eteindre l'alimentation de l'appareil
- 2. Ouvrir l'appareil (dévisser les 4 vis sur le panneau frontal)
- **3.** Placer le module dans son emplacement (connecteur D-SUB)
- 4. Visser les vis de fixation du module
- 5. Raccorder les câbles de signaux
- 6. Fermer l'appareil, visser les vis du panneau frontal
- 7. Allumer l'alimentation
- 8. Programmer

Exemples de câblage

Sorties de régulateurs analogiques et numériques

Attention!


Le module PID 3400X-121 est prévu pour les zones à atmosphère explosible, pour lesquelles des équipements du groupe II, catégorie d'appareils 2(1), gaz/poussière, sont nécessaires.

Avant la mise en service, s'assurer que la connexion avec d'autres équipements est possible.

Voir les indications correspondantes dans le certificat d'homologation du type.

Exemple de câblage 1

Sorties régulateur analogiques IV 1, IV 2 (passives, bloc d'alimentation nécessaire)




Exemples de câblage

Contacts de commutation

Exemple de câblage 2

Sorties de régulateur numériques KV1, KV2 (contacts de commutation électroniques)




Alimentation, par ex. 24 V CC

Exemple de câblage 3

Contacts de commutation électroniques K 9, K 10

Contact de seuil



Brève introduction

La régulation n'est possible qu'au sein d'un circuit de régulation fermé. Le circuit de régulation est formé de différents composants qui doivent être constamment opérationnels. La grandeur à réguler (grandeur réglée) est mesurée de manière continue et comparée à la valeur de consigne prescrite. Le but est d'aligner la grandeur réglée sur la valeur de consigne. Ce processus se déroule dans un circuit fermé, le circuit de régulation.

Les grandeurs réglées (par ex. pression, température, pH, concentration, etc.) sont mesurées à l'aide de capteurs appropriés, qui délivrent en continu la valeur mesurée afin qu'elle puisse être comparée à la valeur de consigne prescrite. La comparaison a lieu suivant des intervalles de temps prédéfinis librement. Les écarts déclenchent un processus de régulation dont le but consiste à aligner la grandeur réglée sur la valeur de consigne dans une plage de temps donnée.

La comparaison entre la grandeur réglée et la valeur de consigne ainsi que le feedback du résultat nécessaire pour influer sur la grandeur réglée sont assurés par le régulateur.

On distingue différents types de régulateurs suivant leur caractéristique statique, leur comportement dynamique et leur mode de fonctionnement.

- Courbe caractéristique
 On distingue les régulateurs en continu (linéaires) et les régulateurs point par point.
- Comportement dynamique :
 La modification de la différence de réglage à l'entrée du régulateur influence la grandeur réglante en sortie du régulateur.


Les régulateurs linéaires sont classés selon des critères très divers. Le critère prédominant est cependant leur comportement dynamique.

Les composantes dynamiques de base et leurs combinaisons typiques sont décrites ci-après.

Brève introduction

Régulateur P (paramètre : gain du régulateur)

L'action proportionnelle d'une unité fonctionnelle autonome d'un régulateur P convertit la différence de réglage en une grandeur réglante proportionnelle. Le signal réglant est limité à une valeur maximale (plage de réglage). De son côté, le signal d'entrée du régulateur a également une plage utile maximale (étendue de régulation).



Principe du régulateur P

Evolution dans le temps du réglage en cas de perturbation : Après un bref comportement transitoire, il reste une différence de réglage $x_{\rm B}$. La valeur de consignée souhaitée n'est pas atteinte.

Brève introduction

Régulateur I (paramètre : temps de compensation)


L'action intégrale, également une unité fonctionnelle autonome, prend en compte la modification dans le temps (vitesse de modification) de la grandeur réglante, c'est à dire l'intégrale de temps de la différence de réglage.

Une certaine grandeur de la vitesse de réglage est attribuée à chaque valeur de la grandeur réglée.

Régulateur PI

Dans ces régulateurs, les actions proportionnelle et intégrale sont additionnées. Tandis que les régulateurs P ne disposent que d'une relation proportionnelle entre grandeur réglée et grandeur réglante, une intégration par rapport au termps est effectuée en plus.

La valeur de la grandeur réglante est calculée proportionnellement à l'écart et l'action intégrale est additionnée.



Principe du régulateur Pl

Evolution dans le temps de la régulation en cas de perturbation. Après plusieurs oscillations, la valeur de consigne initiale est atteinte.

Brève introduction

Régulation D (paramètre : temps d'action dérivée)


Une régulation D (régulation différentielle) employée seule n'a aucun intérêt étant donné qu'elle ne réagit qu'à des modifications de la différence de réglage, c'est à dire qu'elle n'est pas influencée par une différence de réglage constante.

Régulateur PD

Ce régulateur additionne la modification proportionnelle du signal d'entrée et la vitesse de modification de la grandeur réglée pour calculer la grandeur réglante.

Régulateur PID

Ce régulateur associe les actions P, I et D des régulateurs linéaires. La grandeur réglante est une addition des grandeurs de sortie d'un dispositif de régulation P, I et D.



Principe du régulateur PID

Evolution dans le temps de la régulation en cas de perturbation. Après une très brève suroscillation, la valeur de consigne initiale est atteinte.

Brève introduction

Dans le cas du régulateur PID, la suroscillation maximale est encore inférieure à celle du régulateur PD. Du fait de l'action I, il n'y a aucun écart de réglage persistant. Les composantes (P, I, D) d'un régulateur PID donnent cependant un régulateur classique et universel grâce à l'intervention rapide de l'action P, au réglage complet assuré par l'action I et à l'effet modérateur de l'action D.

Applications typiques

Régulateur P

Systèmes de régulation intégrateurs (par ex. réservoir fermé, processus de charges).


Régulateur PI

Systèmes de régulation non intégrateurs (par ex. canalisation d'évacuation).

Régulateur PID

L'action D supplémentaire permet de compenser rapidement les pics.

Caractéristique du régulateur




Régulateur PID linéaire

Régulateur analogique IV1/IV2

Régulateur analogique IV1/IV2

Les caractéristiques de régulation suivantes peuvent être programmées :

- La valeur de consigne est la valeur visée par la régulation.
- Il n'y a pas de régulation dans la zone morte (symétrique à la valeur de consigne).
- Paramètres du régulateur : gain du régulateur, temps de compensation et temps d'action dérivée.
- Alarme de temps de dosage : détermine après combien de temps une alarme doit se déclencher lorsque la grandeur réglante est à son maximum. Ceci permet de détecter une soupape défectueuse ou un défaut dans un processus.
- Comportement avec HOLD: programmable
 Grandeur réglante constante ("dernière valeur mesurée")
 Grandeur réglante = 0 (régulateur désactivé)



Régulateur PI non linéaire

Régulateur analogique IV1/IV2

Régulateur PI à points angulaires (régulateur analogique IV1/IV2)

Pour les réglages de neutralisation du pH, on obtient souvent de meilleurs résultats avec un régulateur non-linéaire (régulateur à points angulaires) car la caractéristique de régulation s'adapte mieux à une caractéristique de titration.

Un régulateur PI non-linéaire est par ailleurs disponible pour le module de régulation PID 3400(X)-121, la sélection se fait dans le menu d'accueil. Pour le régulateur "PI non-linéaire", il est possible de définir un point angulaire pour chaque plage de régulation en fonction des abscisses et des ordonnées



La sélection du régulateur PI non-linéaire à points angulaires se fait dans le menu

Programmation / Module PID 3400-121


Les réglages suivants sont programmables :

- · Type de régulateur
- Grandeur réglée
- Consigne
- Zone morte
- < Début de régulation
- < Point angulaire X< Point angulaire Y
- > Fin de régulation
- Point angulaire X
- Point angulaire X
 Point angulaire Y
- Temps compensation (I)
- Alarme temps dosage après
- Comportement avec HOLD
- Sortie IV1 / IV2

Caractéristique du régulateur PI non linéaire

Régulateur analogique IV1/IV2






Caractéristique du régulateur PI à points angulaires

Régulateur analogique IV1/IV2

Action proportionnelle (pente K_R [%])




Paramètre	Etendue de régulation ER
рН	5
ORP	500 mV
%O ₂	50 %
%Air	50 %
mg/l	5 mg/l
S/cm	5 mS/cm
°C	50 K
Vol%	50 %
ppm	5000 (oxygène dans les gaz)

Régulateur numérique KV1/KV2

Le régulateur à durée d'impulsion

Le régulateur à durée d'impulsion est utilisé pour piloter une vanne servant d'organe de réglage. Il commute le contact pendant une durée qui est fonction de la grandeur réglante (Y). La durée de la période est constante. La durée d'enclenchement minimale de 0,5 s est respectée même si la grandeur réglante adopte des valeurs correspondantes.

Signal de sortie (contact de commutation) dans le cas du régulateur à durée d'impulsion




Le régulateur à fréquence d'impulsion

Le régulateur à fréquence d'impulsion sert à piloter un organe de réglage commandé en fréquence (pompe de dosage). Il fait varier la fréquence d'activation des contacts. La fréquence d'impulsion maximale [imp/min] est programmable.

Elle dépend de l'organe de réglage. La durée d'enclenchement est constante.

Elle découle automatiquement de la fréquence d'impulsion maximale programmée :

Signal de sortie (contact de commutation) dans le cas du régulateur à fréquence d'impulsion




Régulateur PID et contacts de seuils

Paramètres programmables


Module de mesure (paramètre)	Régulateur	Seuil
PH (suivant le type)	pH, ORP, °C	pH, ORP, °C, rH
COND	S/cm, °C	S/cm, poids%, °C, g/kg, Ω*cm
CONDI	S/cm, °C	S/cm, poids%, °C, g/kg, Ω*cm
OXY	%Air, %O ₂ , °C, mg/l Vol%	%Air, %O ₂ , mbar, nA, °C, mg/l Pression partielle (mbar) Vol% (O ₂ mesure gaz) ppm (gaz)
Calculation blocks		Paramètres suivant la programmation

Sélection menu

A la mise en marche de l'appareil, celui-ci commence par exécuter une routine de test interne et détecte automatiquement les modules installés. Ensuite il passe en mode Mesure.



Structure des menus



Saisie d'un code d'accès


Entrer le code d'accès

Sélectionner la position du chiffre à l'aide des touches gauche/droite, et saisir le chiffre à l'aide des touches haut/bas.

Confirmer par **enter** une fois que tous les chiffres ont été saisis.

Modification d'un code d'accès

- Activer la sélection menu (touche menu)
- Sélectionner Programmation
- Niveau spécialiste, entrer le code d'accès
- Sélection Commande système : Entrée code d'accès



Réglage de l'affichage des mesures

Sélection menu: Programmation/Module FRONT/Affichage des mesures

La touche **meas** (1) permet de retourner directement à la mesure depuis n'importe quel niveau de menu.

Tous les paramètres fournis par les modules peuvent être affichés.

Le réglage de l'affichage des mesures est décrit ci-dessous.



Affichage des mesures


Affichage de mesures typique pour 2 postes de mesure de pH.

Afficheurs secondaires

Les touches softkey permettent de choisir, suivant les composants module, des valeurs supplémentaires à afficher, par exemple la date et l'heure.


Touches softkey

Dans le mode Mesure, les touches softkey permettent de sélectionner des valeurs supplémentaires à afficher ou de commander des fonctions (programmables).




Programmation: Niveaux d'utilisation

Niveau d'affichage, niveau d'exploitation, niveau spécialiste **Remarque :** Mode HOLD (programmation : module BASE)




Programmation: Interdiction de fonctions

Niveau spécialiste : Interdiction/autorisation de fonctions pour le niveau d'exploitation **Remarque :** Mode HOLD (programmation : module BASE)



Activer la programmation

Activer la programmation



Pendant le calibrage, l'appareil est en mode HOLD.

Les sorties de courant et les contacts de commutation correspondent à leur programmation (module BASE).

Documentation de la programmation

Pour garantir une grande sécurité des installations et des appareils, les BPL obligent à documenter intégralement tous les réglages des jeux de paramètres. Pour l'enregistrement des réglages de paramètres, un fichier Excel est mis à disposition sur le CD-ROM (compris dans la livraison de l'appareil ou à télécharger sous www.knick.de).



Fig.: Rubrique Téléchargement (Download) sous www.knick.de

Ce fichier Excel contient pour chaque module une fiche technique avec les valeurs des jeux de paramètres réglage usine, jeu de paramètres A et jeu de paramètres B. Consignez dans le tableau vos réglages de jeu de paramètres A ou B. Vous ne pouvez pas modifier les champs grisés sous jeu de paramètres B dans le tableau, car il s'agit de valeurs spécifiques au capteur qui ne sont pas soumises à la commutation entre les jeux de paramètres. Sont valables ici les valeurs inscrites sous jeu de paramètres A.

Documentation de la programmation

2. D	Poste de mesure : Protos 3400 rrogrammé le / par :				
2. D	Protos 3400				
1.1. p					Accès par point de menu :
2. D	rogrammé le / par :				
2. D	ļ.				
2.1. F					
2.1. F					
2.1. F	escriptif de l'appareil	Matériel	Logiciel	Numéro de série	Diagnostic / Descriptif appareil
	anneau de commande 3400-011 :		ar green		Diagnostic / Descriptif appareil / Front
2.2. N	Module Base 3400-021 :				Diagnostic / Descriptif appareil / BASE
	/lodule emplacement []				Diagnostic / Descriptif appareil / I
	Addule emplacement [II] :				Diagnostic / Descriptif appareil / II
2.5. N	/lodule emplacement [III] :				Diagnostic / Descriptif appareil / III
r	Module FRONT				
	Réglages module FRONT	Réglage usine	Jeu de paramètres	Neu de naramètres	R
	angue :	Français	yeu de paramedes	yeu de paramenes	Programmation (spécialiste) / Module FRONT
0.1.	ungue .	riungulo			1 rogrammation (opecialists) / module r rroter
	Affichage des mesures :				
	Afficheur principal	2 valeurs principales			Programmation (spécialiste) / Module FRONT / Affichage des mesures
	, valeur principale (module/valeur	suivant module			1 regrammation (Specialiste) / module / restriction / microage des mesales
	. valeur principale (module/valeur	suivant module			
	ormat d'affichage (pH)	На хх.хх			
	Angle lecture	Milieu			
	Afficheur secondaire				Réglage par touches softkey, si sélectionné dans le menu Matrice command
V	/aleur affiché, gauche				
V	/aleur affiché, droite				
3.4. E	nregistreur de mesure :	Option SW3400-103			Programmation (spécialiste) / Module FRONT / Enregistreur de mesure
	Base de temps (t / pixel)	1 min			
	Ralenti (10x)	Non			
	Afficher min/max	Oui			
	Canal 1 : Grandeur de mesure	suivant module			
	Début	0.00			
	Fin	14.00			
	anal 2 : Grandeur de mesure	suivant module			
	Début	-50.0			
	Fin	150.0			
	nregistreur KI : otos 3400 / Profes 3400 Options	Option SW3400-001 Protos 3400 Tables	/ PH 3400-032 / PH 3	100 000 / 0110 100 0	Programmation (spécialiste) / Module FRONT / Enregistreur KI 35 / FIU PH 3400-03 (

Dans la fenêtre de traitement du fichier Excel, sélectionnez la fiche technique du module dont vous voulez documenter les réglages des jeux de paramètres. Programmez le module sélectionné et tapez les valeurs réglées dans les champs correspondants de la fiche technique du module.

Attention!

Afficheur	Pendant la programmation, le mode "HOLD" est actif
	HOLD. Le contact NAMUR "HOLD" est actif (par défaut : module BASE, contact K2, contact de travail). Comportement des sorties courant programmable : • Valeur mes. actuelle : la valeur mesurée actuelle apparaît à la sortie courant • Dernière val. mesurée : la dernière valeur mesurée est maintenue à la sortie courant • Fixe (22 mA) : la sortie courant délivre 22 mA

ProgaLog 3000 (option)

Afin de configurer plus aisément votre système de mesure et d'analyse Protos 3400(X), vous pouvez acquérir le logiciel ProgaLog 3000. L'interface utilisateur permet de sélectionner les langues du système Protos suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, italien et suédois. Le logiciel est fourni sur un CD-ROM et fonctionne sous Windows® XP / Vista / 2000. Pour transférer les données de configuration entre votre PC et le Protos 3400, un lecteur de carte SmartMedia est nécessaire.

Configuration avec ProgaLog 3000

Une carte SmartMedia de type carte mémoire doit être insérée dans le système de mesure et d'analyse. Les données de configuration s'inscrivent d'abord sur la carte SmartMedia. Ces données sont ensuite lues, puis traitées par le logiciel ProgaLog 3000.

1. Enregistrement des données de configuration avec le Protos 3400(X)

Programmation/Commande système/Transférer la configuration Avec "Mémoriser configuration", le réglage complet de l'appareil (sauf codes d'accès) est enregistré sur la carte mémoire.

2. Fermeture et retrait de la carte SmartMedia

Refermer la carte, via le menu "Entretien / Fermer carte mémoire", puis la retirer.

3. Lecture de la carte SmartMedia avec "ProgaLog 3000"



Il est possible de lire avec le logiciel ProgaLog 3000 les données de configuration enregistrées sur la carte SmartMedia, via le menu "Fichier / Carte SmartMedia". Tous les paramètres peuvent alors être modifiés dans le PC. Après modification, enregistrer le fichier de configuration sur la carte SmartMedia. Insérer ensuite une nouvelle fois la carte SmartMedia dans le système d'analyse et de mesure Protos 3400(X).

Fig.: ProgaLog 3000, menu: Fichier

ProgaLog 3000

4. Edition de données de configuration dans "ProgaLog 3000"

Après avoir chargé les données de configuration, le logiciel affiche une liste des modules présents dans l'appareil et de tous les paramètres de configuration disponibles :




Fig.: ProgaLog 3000, données de configuration

Les paramètres s'affichent selon la structure des modules de l'appareil. Tous les paramètres de configuration peuvent être configurés sur le PC (à l'exception des données "Détails paramètres capteur" prédéfinies pour les capteurs numériques).


Ces données doivent ensuite être enregistrées sur la carte SmartMedia.

ProgaLog 3000

Configuration des paramètres (ex. : utilisation d'un contact de commutation) :



En cas d'erreur, le champ de saisie concerné s'affiche sur fond rouge :



5. Enregistrement des données de configuration sur la carte SmartMedia



6. Chargement des données de configuration avec le Protos 3400(X)


Programmation/Commande système/Transférer la configuration

Avec "Charger configuration", le réglage complet de l'appareil (sauf codes d'accès) est enregistré dans le Protos 3400(X).

ProgaLog 3000

Créer une configuration avec "ProgaLog 3000"


Le menu "Configurateur" vous permet de pré-configurer un système de mesure et d'analyse Protos 3400(X) complet avec jusqu'à 3 modules sur le PC.



- 1. Dans le champ gauche, sélectionnez votre configuration parmi les éléments de système de mesure modulaire qui vous sont proposés.
- 2. Copiez votre sélection, à l'aide de la touche fléchée "Ajouter" (-->) ou supprimez des éléments de la sélection, à l'aide du symbole (<--).
- 3. Configurez ensuite le système que vous avez assemblé.
- Enregistrez la configuration.
 Vous pouvez par exemple la copier sur une carte mémoire préformatée dans le Protos 3400(X), puis la charger dans des appareils ayant les mêmes composants de module.

Programmer le module

Activer la programmation **Remarque :** Mode HOLD



Programmation

Préréglage et plage de sélection Remarque : Mode HOLD actif

Paramètre	Préréglage	Sélection / Plage
Régulateur: PID linéaire Régulateur analogique IV1/IV2 Type de régulateur Paramètre réglé Consigne Zone morte Gain du régulateur (P) Temps compensation (I) Temps d'action dérivée (D) Alarme temps dosage après Comportement avec HOLD Sortie IV1 / IV2	Non (Module) 7.0 0.0 100% 0000 s 0000 s 0000 s Y=const 4 20 mA	Non, mélangeur 3 voies, soupape droite Suivant composants module, par ex.: S/cm, °C, %Air, %O ₂ , mg/l, pH, ORP Réglage par défaut: Régulation pH Réglage par défaut: Régulation pH 0000 = non 0000 = non 0000 = non Y=0%, Y=const 0 20 mA, 4 20 mA
Régulateur: PI non linéaire Régulateur analogique IV1/IV2 Type de régulateur Paramètre réglé Consigne Zone morte Cobébut de régulation Point angulaire X Point angulaire Y Point angulaire Y Point angulaire Y Point angulaire Y Comportement avec HOLD Sortie IV1/IV2	Non (Module) 7.0 0.0 2 4 020.0 % 12 11 045.0 % 0000 s 0000 s Y=const 4 20 mA	Non, mélangeur 3 voies, soupape droite Suivant composants module, par ex.: S/cm, °C, %Air, %O ₂ , mg/l, pH, ORP Y=0%, Y=const 0 20 mA, 4 20 mA

Programmation


Préréglage et plage de sélection Remarque : Mode HOLD actif

Parameter	Préréglage	Sélection / Plage
Régulateur numérique KV1/KV2 Type de régulateur Paramètre réglé Consigne Zone morte Gain du régulateur (P) Temps compensation (I) Temps d'action dérivée (D) Alarme temps dosage après Comportement avec HOLD Période d'impulsion Fréquence d'impulsion max.	Non (Module) 7.0 0.0 100% 0000 s 0000 s 0000 s Y=const 0010 s 120 imp./min	Non, mélangeur 3 voies, soupape droite Suivant composants module, par ex. : S/cm, °C, %Air, %O ₂ , mg/l, pH, ORP, Réglage par défaut : Régulation pH Réglage par défaut : Régulation pH 0000 = non 0000 = non 0000 = non Y=0%, Y=const Saisie 1 180 imp./min
Contacts de seuils K9/K10 Paramètre Seuil Hystérésis Direction d'action Type de contact Retard à l'enclenchement Retard à l'arrêt	(Module) 0.0 0.1 Min Travail N/O 0000 s 0000 s	Les contacts de seuils sont programmables séparément Suivant composants module, par ex.: S/cm, °C, g/kg, Ωcm, pH, ORP, rH, Saisie Saisie Min, max Travail N/O, repos N/C Saisie Saisie

Entretien


Régulateur analogique, régulateur numérique

Remarque: Mode HOLD actif




Fonctions de diagnostic

Sélection menu: Diagnostic



Fonctions de diagnostic

Informations sur l'état général du système de mesure Sélection menu : Diagnostic - Liste des messages actuels



Messages

Module PID 3400(X)-121

N°	Messages PID	Type de message
R008	Traitement des mesures (données de compensation)	DEFA
R009	Défaillance du module (somme de contrôle Flash progiciel)	DEFA
R014	Temps dosage régulateur analogique Alarme HI_HI	DEFA
R019	Temps dosage régulateur numérique Alarme HI_HI	DEFA
R073	Courant IV1 erreur chargeur	DEFA
R078	Courant IV2 erreur chargeur	DEFA
R200	Paramètres du régulateur	AVER
R254	Reset module	Texte

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques Protos PID 3400-121

Sorties régulateur	analogique
IV1, IV2	

0/4... 20 mA, passive

Tension d'alimentation

 $3 ... 30 V, I_{max} = 100 mA$

Surveillance de la charge

Message d'erreur en cas de dépassement de la charge

Dérive **)

< 0,25 % du courant + 0,05 mA

Utilisation Commande de vannes de réglage analogiques

 IV1 : active au-dessous de la valeur de consigne (type soupapes droites)

IV2 : active au-dessus de la valeur de consigne
 (huma au-mana a draite a)

(type soupapes droites)

Sorties régulateur numérique KV1, KV2

Sorties de commutation électroniques, polarisées, libres de potentiel, reliées entre elles et avec K9, K10

Chute de tension

< 1,2 V

Charge admissible

 $CC : U_{max} = 30 \text{ V}, I_{max} = 100 \text{ mA}$

Utilisation

Commande de soupapes droites, pompes de dosage
KV1 : active au-dessous de la valeur de consigne
KV2 : active au-dessus de la valeur de consigne

Régulateur de processus PID

Régulateur continu par les sorties courant IV1, IV2 ou / et régulateur quasi continu par les contacts de commutation KV1, KV2

Grandeur réglée*)

Au choix, dépend des modules de mesure installés (uniquement paramètres primaires pH, ORP, °C, S/cm, % O₂, % Air)

Spécification consigne *)

Quelconque à l'intérieur de la plage de mesure

Zone morte*)

Quelconque à l'intérieur de la plage de mesure

Action P*)

Gain du régulateur Kp : 0010 ... 9999 % Temps de compensation Tn : 0000 ... 9999 s

(0000 s = action I désactivée)

Action D *)

Temps d'action dérivée Tv: 0000 ... 9999 s

(0000 s = action D désactivée)

Régulateur à durée

(0000 3 - action b acsactivee)

d'impulsion *)

0001 ... 0600 s, durée d'enclenchement min. 0,5 s

Régulateur à fréquence

d'impulsion *)

0001 ... 0180 min⁻¹

Comportement avec HOLD *)

Spécification man. grandeur

Contacts de seuils K9/K10

réglante

Grandeur réglante Y = const. ou grandeur réglante Y = 0

Spécification manuelle pour effectuer un test ou pour démarrer des processus, passage en mode automatique sans

à-coup, si action I ≠ 0000 s

0001 s (régulateur à durée d'impulsion)

Période d'impulsion

Sorties de commutation électroniques, polarisées,

libres de potentiel, reliées entre elles et avec KV1, KV2

Chute de tension

< 1.2 V

Charge admissible

 $CC : U_{max} = 30 \text{ V}, I_{max} = 100 \text{ mA}$

Surveillance des seuils ou préréglage (régulateur 3 points), Utilisation paramètre, seuil, hystérésis, type de contact (travail/repos)

et retard à l'enclenchement/arrêt peuvent être programmés

librement

programmable

suivant IEC 746 Volume 1, dans les conditions de service nominales

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

(uniquement module version Ex)

Voir "Certificates" ou www.knick.de

CEM

NAMUR NE 21 et

EN 61326 VDE 0843 partie 20 /01.98

EN 61326/A1 VDE 0843 partie 20/A1 /05.99

Emissions de perturbations Immunité aux perturbations Classe B Industrie

Protection contre la foudre

EN 61000-4-5, classe d'installation 2

Conditions de service nominales

Température ambiante :

-20 ... +55 °C (Ex : max. +50 °C)

Humidité relative : 10 ... 95 % sans condensation

Temp. transport/stockage

−20 ... +70 °C

Bornier à vis

Fil monobrin et multibrin jusqu'à 2,5 mm²

Vue d'ensemble de la programmation





Programmation

Activation en mode mesure : Touche **menu** : Sélection menu. Sélectionner Programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec **enter**.

Niveau spécialiste

Accès à tous les réglages, y compris la définition des codes d'accès. Autoriser et interdire l'accès aux fonctions à partir du niveau d'exploitation.

Niveau exploitation

Accès à tous les réglages non interdits au niveau spécialiste. Les réglages interdits apparaissent en gris et ne peuvent pas être modifiés.

Niveau affichage

Affichage des réglages, sans possibilité de changement!

Commande système			
Carte mémoire (option) Enreg. journal de bord Enreg. enregistreur Séparateur Carte pleine Formater	Le menu est affiché uniquement si une carte SmartMedia est insérée. Il doit s'agir d'une <u>carte mémoire</u> , et non pas d'une carte de <u>mise à jour</u> . Les cartes SmartMedia du commerce doivent être formatées avant l'utilisation comme carte mémoire.		
Transférer la configuration	La configuration complète d'un appareil peut être enregistrée sur une carte SmartMedia. Cela permet le transfert du réglage complet (sauf les options et codes d'accès) vers d'autres appareils dont l'équipement est identique (exception : options et codes d'accès).		
Jeux de paramètres Charger Mémoriser	2 jeux de paramètres (A,B) sont disponibles dans l'appareil. Le jeu de paramètres activé est indiqué sur l'écran. Les jeux de paramètres contiennent tous les réglages sauf : type de capteur, options, réglages de la commande système La carte SmartMedia (option) permet d'utiliser jusqu'à 5 jeux de paramètres (1, 2, 3, 4, 5).		
Matrice commande fonctions • Entrée OK2 • Softkey gauche • Softkey droite	Sélectionner l'élément de commande pour les fonctions suivantes : - Changer de jeu de paramètres - Enregistreur KI (départ / arrêt) - Activer le menu favoris (fonct. diagnostic préalablement choisies) - Unical (commande automatique de sonde)		
Heures / Date	Sélectionner format d'affichage, saisie		
Descriptif poste de mesure	Peut être appelé dans le menu Diagnostic		
Déblocage des options	Un TAN est nécessaire pour le déblocage d'une option.		
Mise à jour du logiciel	Mise à jour avec carte SmartMedia / Type carte de mise à jour		
Journal de bord	Sélectionner des événements à consigner		
Table tampons	Spécifier un jeu de tampons individ. pour le calibrage autom.		
Réglage usine	Remettre la programmation au réglage usine		
Entrée code d'accès	Modifier les codes d'accès		

Menu Programmation



Réglages de l'écran : Module FRONT

Langue

Affichage des mesures

- Afficheur principal
- Format d'affichage Angle lecture

Spécifier l'affichage des valeurs de mesure :

- Définir le nombre de valeurs principales à afficher (1 ou 2)
- Nombre de décimales

Enregistreur de mesure

- Périodicité
- Ralenti
- Afficher min/max

Option. 2 canaux, sélection du paramètre, début et fin

Enregistreur KI

Option. Voir instructions détaillées "Options"

K3: Nécessité d'entretien, K2: HOLD, K1: Seuil

- Paramètre, seuil, hystérésis, direction d'action, ...

- Intervalle rinçage, délais, temps de rinçage, entrée journal, ...

Entrées et sorties de signal, contacts : Module BASE


Courant sortie I1, I2

- Paramètre
- Courbe caractéristique
- Sortie (0/4 20 mA)
- Filtre de sortie
- Comp. en cas de messages
 - HOLD
 - --- mesure actuelle
 - --- dern, valeur mes.
 - --- fixe 22 mA
 - Message 22 mA

2 sorties courant, réglables séparément

Comportement en cas de messages

Courant sortie



Contact K4

Défaillance NAMUR

- Type de contact
- Retard à l'enclenchement
- Retard à l'arrêt

Contacts K3, K2, K1 Réglage usine :

- Utilisation
- Nécessité d'entretien
- HOLD (contrôle fonct.)
- Seuil (réglable)
- Contact rinçage (réglable)
- Jeu de paramètres B actif
- Sortie USP
- Enregistreur KI actif
- Sensoface
- Commande alarme (sortie alarme Unical/Uniclean)
- Type de contact / Retard à l'enclenchement/arrêt

Entrées OK1, OK2 Coupleurs optique : entrées de signal Non, HOLD (contrôle fonctionnel)

- Niveau de signal Niveau actif commutable de 10 - 30 V ou < 2 V

OK2 voir commande système, matrice commande fonctions

OK1 utilisation

Programmation module PID 3400(X)-121



Paramètre	Préréglage	Sélection / Plage
Régulateur: PID linéaire Régulateur analogique IV1/IV2 Type de régulateur Paramètre réglé Consigne Zone morte Gain du régulateur (P) Temps compensation (I) Temps d'action dérivée (D) Alarme temps dosage après Comportement avec HOLD Sortie IV1 / IV2	Non (Module) 7.0 0.0 100% 0000 s 0000 s 0000 s Y=const 4 20 mA	Non, mélangeur 3 voies, soupape droite Suivant composants module, par ex.: S/cm, °C, %Air, %O ₂ , mg/l, pH, ORP Réglage par défaut: Régulation pH Réglage par défaut: Régulation pH 0000 = non 0000 = non 0000 = non Y=0%, Y=const 0 20 mA, 4 20 mA
Régulateur: PI non linéaire Régulateur analogique IV1/IV2 Type de régulateur Paramètre réglé Consigne Zone morte Point angulaire X Point angulaire Y Sortiangulaire Y Sortiangulaire Y Temps compensation (I) Alarme temps dosage après Comportement avec HOLD Sortie IV1/IV2	Non (Module) 7.0 0.0 2 4 020.0 % 12 11 045.0 % 0000 s 0000 s Y=const 4 20 mA	Non, mélangeur 3 voies, soupape droite Suivant composants module, par ex.: S/cm, °C, %Air, %O ₂ , mg/l, pH, ORP Y=0%, Y=const 0 20 mA, 4 20 mA

Programmation module PID 3400(X)-121



Paramètre	Préréglage	Sélection / Plage
Régulateur numérique KV1/KV2 Type de régulateur Paramètre réglé	Non (Module)	Non, mélangeur 3 voies, soupape droite Suivant composants module, par ex. : S/cm, °C,
 Consigne Zone morte Gain du régulateur (P) Temps compensation (I) Temps d'action dérivée (D) Alarme temps dosage après Comportement avec HOLD 	7.0 0.0 100% 0000 s 0000 s 0000 s Y=const	%Air, %O ₂ , mg/l, pH, ORP, Réglage par défaut : Régulation pH Réglage par défaut : Régulation pH 0000 = non 0000 = non 0000 = non Y=0%, Y=const
Période d'impulsion Fréquence d'impulsion max.	0010 s 120 imp./min	Saisie 1 180 imp./min
Contacts de seuils K9/K10 Paramètre Seuil Hystérésis Direction d'action Type de contact Retard à l'enclenchement Retard à l'arrêt	(Module) 0.0 0.1 Min Travail N/O 0000 s 0000 s	Les contacts de seuils sont programmables séparément Suivant composants module, par ex. : S/cm, °C, g/kg, Ωcm, pH, ORP, rH, Saisie Saisie Min, max Travail N/O, repos N/C Saisie Saisie

Menu Entretien



Module BASE

Générateur de courant Courant sortie réglable 0 ... 22 mA

Module PID 3400(X)-121

Générateur de courant Courant sortie réglable 0 ... 22 mA

Régul. analogique IV1/IV2 Grandeur réglante spécifiable manuellement (test de fonction)

Régul. numérique KV1/KV2 Grandeur réglante spécifiable manuellement (test de fonction)

Menu Diagnostic



Liste des messages actuels Descriptif poste de mesure Liste de tous les messages d'avertissement et de défaillance

Journal de bord

Descriptif de l'appareil Version matériel, N° de série, progiciel (module), options

Module FRONT

Diagnostic module

Test écran

Test clavier

Module BASE

Diagnostic module

Etat entrée/sortie

Module PID 3400(X)-121

Diagnostic module Etat entrée/sortie

Α

Action proportionnelle 28 Activer la programmation 37 Afficheurs secondaires 12, 33 Autorisation (fonction touche softkey) 36

B

Bornes 16 Bornier 15 Bornier à vis 53

C

Câblage 18 Caractéristique du régulateur 24 Caractéristique du régulateur analogique 25 Caractéristiques techniques 51 Carte SmartMedia 14 CFM 53 Changement du module frontal 14 Codes d'accès 32 Composants module 15

Concept modulaire 11

Configuration avec ProgaLog 3000 40

Configuration: fichier Excel 38

Consignes de sécurité 9

Consulter le logiciel de l'appareil/le logiciel du module 10

Contacts de commutation, câblage 19

D

Déclaration de Conformité CE 3 Description succincte 12 Diagnostic module 48 Documentation de la programmation 38, 39

Ε

Ecran graphique 12 Elimination et récupération 2 Emplacement pour carte SmartMedia 14

Entretien 47 Etat des sorties de signaux 48 Etendue de régulation 28

F

FDA 21 CFR Part 11 8 Fonctions de diagnostic 48

G

Garantie 2 Grandeur de mesure programmable 30 Grandeur réglante manuelle 47

Installer un module 17 Interdiction de fonctions 36

J

Joint 14

L

LED 12 Liste des messages 49, 50 Logiciel ProgaLog 3000 40

M

Marques déposées 2 Messages , 49 Modifier code d'accès 32 Module BASE 15 Module FRONT 14

Ν

N° de série 10 Niveau affichage 35 Niveau exploitation 35 Niveau spécialiste 35

Р

Paramètres programmables 30 Passe-câbles 12

Perte du code d'accès 32

Pictogramme cadenas 36

Plaques à bornes 14, 16

Plaques à bornes des modules "cachés" 14

Principe du régulateur PID 23

ProgaLog 3000 40

Programmation 38

Programmation: Niveaux d'utilisation 35

Programmer le module 44

R

Réglage de l'affichage des mesures 33

Régulateur à durée d'impulsion 29

Régulateur à fréquence d'impulsion 29

Régulateur analogique, câblage 18

Régulateur analogique IV1/IV2 25

Régulateur I (paramètre : temps de compensation) 22

Régulateur numérique, câblage 19

Régulateur numérique KV1/KV2 29 Régulateur PI 22

Régulateur PI 22 Régulateur PID 20

Régulateur P (paramètre : gain du régulateur) 21 Régulation D (paramètre : temps d'action dérivée) 23

Renvoi sous garantie 2

S

Sélection menu 31

Softkey 12, 33

Sorties de régulateurs 18

Structure des menus 13, 31

Т

Tableaux de paramétrage 38 Table des matières 6 Téléchargement 38 Touches softkey 12, 33

U

Utilisation conforme 8 Utilisation en zone à atmosphère explosible 9

٧

Version logicielle et matérielle 10 Vue d'ensemble de la programmation 54